


# AVISO

Com vista a um perfeito funcionamento do seu sistema de disco, aconselha-se:

- 1 — Manter o sistema afastado de campos magnéticos intensos, nomeadamente do lado do televisor que contém o circuito de alta tensão;
- 2 — Nunca empilhar o sistema com a fonte de alimentação junto da Drive. As configurações aconselhadas são as seguintes:



- 3 — Nunca expor as Diskettes ao Sol e mantê-las afastadas de campos magnéticos intensos;
- 4 — Ao ligar o sistema, mais precisamente o Controlador aos Drives, certificar-se que:
  - a. A pintura branca que se encontra na ficha de ligação, fica voltada para cima;
  - b. O fio encarnado do cabo fica à sua esquerda (visto por trás);
  - c. Verificar a polaridade do separador da ficha de ligação.
  - d. A última ficha do cabo deve ser sempre ligada ao Drive A, por questões de adaptação de impedância.