AVISO IMPORTANTE

EXISTEM MONITORES E TELEVISORES NO MERCADO QUE, AO EMITIREM FORTES RADIAÇÕES ELECTROMAGNÉTICAS, PROVOCAM INTERFERÊNCIAS NO SISTEMA FDD 3000 IMPEDINDO O SEU CORRECTO FUNCIONAMENTO E CORROMPENDO "DISKETTES".

ASSIM, ANTES DE COLOCAR QUALQUER MONITOR OU TELEVISOR SOBRE A UNIDADE TIMEX FDD 3000, DEVE CERTIFICAR-SE QUE ESSE FENÓMENO NÃO SE VERIFICA, PROCEDENDO DO SEGUINTE MODO:

1. LIGUE TODO O SEU SISTEMA, COLOCANDO INICIALMENTE O TELEVISOR OU O MONITOR AO LADO, AFASTADO, DO SISTEMA TIMEX FDD 3000.

2. CONFIRME QUE O SEU SISTEMA FAZ "BOOT", PRESSIONANDO O BOTÃO DE "RESET" DO TIMEX FDD 3000.

3. FAÇA UMA CÓPIA PARA UMA "DISKETTE" VIRGEM, DE UM QUALQUER PROGRAMA E GUARDE O ORIGINAL EM LUGAR SEGURO.

4. USANDO A "DISKETTE" DE CÓPIA, COLOQUE AGORA O MONITOR OU O TELEVISOR SOBRE O SISTEMA FDD 3000, PROCURANDO A POSIÇÃO MAIS FAVORÁVEL QUE NÃO PROVOQUE INTERFERÊNCIAS, ISTO É, O SISTEMA FDD 3000 FAZ "BOOT" DE FORMA NORMAL. NOTE QUE ESTA SITUAÇÃO, PODERÁ SER CONSEGUIDA SÓ AO FIM DE ALGUMAS TENTATIVAS.

5. EM CASO DE INSUCESSO NESTA OPERAÇÃO, NUNCA DEVERÁ COLOCAR SOBRE O SISTEMA TIMEX FDD 3000, O SEU MONITOR OU TELEVISOR.
   NO ENTANTO, PODERÁ CONSTATAR QUE NA MAIORIA DOS CASOS, ELEVANDO O MONITOR OU O TELEVISOR NA PERPENDICULAR, O EFEITO DE INTERFERÊNCIA TENDERÁ A DESAPARECER. CABERÁ AO UTILIZADOR ESCOLHER A MELHOR SOLUÇÃO.

PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO ADICIONAL, CONTACTE O SEU REVENDEDOR HABITUAL TIMEX OU:

TMX PORTUGAL LTD.
APARTADO 2
2825 MONTE DA CAPARICA

85-01